

LACEZ LA CHAUSSURE


1. Tenez le clip de fermeture en T avec la fente par-dessus (logo Yankz ! par-dessous).
2. Laissez une boucle au-dessus du clip de fermeture.
3. Insérez les bouts des lacets **de l'extérieur à l'intérieur** en commençant par les œillets vers la cheville de la chaussure.
4. Lacez **sans serrer** (voir illustration).
5. Mettez la chaussure, votre pied doit être à l'aise et **non serré**.

L'arrêten T

La boucle

Le clip de sécurité


Les excès



ATTACHEZ LE CLIP TRIANGULAIRE

6. Insérez les lacets dans les trous au bout le plus large du clip triangulaire. Tirez les bouts que vous avez insérés par les trous sur les deux côtés du clip.
7. Glissez le clip triangulaire vers la chaussure.
8. Tirez **bien** l'excès des lacets par les trous sur les deux côtés du clip triangulaire pour ancrer les lacets.

Tirez les fentes vers le bas





Le clip de fermeture en T fonctionne dans les deux sens, suivant votre préférence.

Ne coupez pas l'excès du lacet avant de faire l'ajustement final.

FIXEZ LA BOUCLE

9. Tirez la boucle vers vous (pas le plastique).
10. Glissez le clip de fermeture vers la chaussure jusqu'à ce qu'il s'arrête.
11. Enfoncez le clip de fermeture dans le clip pour sécuriser la position de la boucle.
12. Amenez la boucle vers l'avant de la chaussure et placez-la dans le clip triangulaire.



La chaussure se met et s'enlève facilement, sans devoir débloquer le système. Si vous devez ouvrir le système, retirez la boucle du clip triangulaire et soulevez le clip de fermeture en T pour le relâcher.

AJUSTEMENTS

Si le pied est trop serré ou si la boucle est trop courte, reprenez le lacet au niveau des excès et tirez-le par le clip triangulaire. Redistribuez l'excès en tirant les lacets par les œillets jusqu'à la cheville.

Si le lacet est trop lâche ou si la boucle est trop grande, faites l'opération inverse.

CONSEILS IMPORTANTS

Lorsqu'il s'agit de couper l'excès du lacet au niveau du clip triangulaire, laissez environ 4 cm du lacet pour des ajustements éventuels. Assurez que le lacet ne s'effiloche pas et glissez les extrémités dans les côtés de la chaussure.

